




## Neue Zusatzfunktion der PID-Steuerung ihrer PROFITEC PRO 800

### Programmierung des ECO-Modus

Der ECO-Modus bietet die Möglichkeit, ein automatisches Abschalten nach längerer Nichtbenutzung der Maschine einzustellen. Dadurch wird nach dem letzten Brühvorgang ein Countdown aktiviert, der nach Ablauf die Maschine ausschaltet. Ab Werk ist der ECO Modus auf 90 min eingestellt.

Dieser Countdown läuft im Hintergrund automatisch ab und ist nicht sichtbar. Die Aktivierung, nach abgeschalteter Maschine durch den Countdown, erfolgt durch Betätigen der PID-Taste oder durch kurzes Aus- und wieder Einschalten der Maschine.

<p>1. Schalten Sie das Gerät ein damit das PID-Display an ist.</p>	
<p>2. Drücken Sie <b>+</b> und <b>-</b> gleichzeitig so lange bis „t1“ auf dem Display erscheint.</p>	
<p>3. Drücken sie <b>-</b> bis „Eco“ auf dem Display erscheint und drücken Sie <b>+</b> um in das ECO-Menü zu gelangen.</p>	
<p>4. Nun können Sie die Programmierung in 30 min Schritten durch das Drücken von <b>+</b> und <b>-</b> vornehmen. Die einstellbare Zeit ist von 0 bis 600 min möglich. Nach dem letzten Bezug beginnt die Maschine mit dem Countdown und schaltet sich nach der eingestellten Zeit automatisch ab.</p> <p>5. Wenn Sie nach der 0 nochmal auf <b>-</b> drücken erscheint „off“ auf dem Display. Damit können Sie den ECO-Modus deaktivieren.</p>	
<p>6. Nach kurzem Warten, wird der Programmiermodus automatisch verlassen und der eingestellte Wert gespeichert.</p>	